







Аксессуары комплекса трассопоискового серии «Сталкер»

Фото	Наименование	Назначение
	<p>Контактный датчик контроля изоляции ДКИ-02 РЛПА.411129.001 (поставляется по дополнительному заказу)</p>	<p>Для определения мест повреждения изоляции коммуникации.</p>
	<p>Бесконтактный датчик контроля изоляции ДКИ-Е РЛПА.411129.001 (поставляется по дополнительному заказу)</p>	<p>Для определения мест повреждения в условиях промерзшего грунта и над асфальтом. Высокая скорость работы.</p>
	<p>Датчик А-Рамка РАПМ.418114.001 (поставляется по дополнительному заказу)</p>	<p>Для точного определения мест повреждения коммуникации.</p>
	<p>Адаптер для датчиков приемника РАПМ.301111.002 (поставляется по дополнительному заказу)</p>	<p>Для подключения датчиков контроля изоляции (ДКИ-02, ДКИ-Е, Датчик А-Рамка) и мини-датчика МД-01 к приёмнику «ПТ-02М».</p>
	<p>Клещи КИ-50 РАПМ.418114.003 (поставляется по дополнительному заказу)</p>	<p>Для передачи поискового сигнала от генератора «ГТ-15» или «ГТ-75» в исследуемую коммуникацию, в том числе в кабель под нагрузкой.</p>
	<p>Контакт магнитный РЛПА.469339.001 (поставляется по дополнительному заказу)</p>	<p>Для подключения генератора «ГТ-75», «ГТ-15» к трубопроводу, если нет возможности подключиться при помощи крокодилов.</p>



Мини-датчик МД-01
РЛПА.411519.001
(поставляется по
дополнительному заказу)

Для отбора жил в
кабеле и поиска
неисправностей в
проводке.



Чехол солнцезащитный
(ПТ-04 – входит в базовый
комплект,
ПТ-02М – поставляется по
дополнительному заказу)

Для защиты экрана
приемника от
солнечных бликов.



Струбцина
РЛПА.301532.001
(поставляется по
дополнительному заказу)

Для подключения
генератора «ГТ-75»,
«ГТ-15» к
коммуникации.



Сумка генератора
«Сталкер» (для ГТ-75)
(поставляется по
дополнительному заказу)

Для переноски
генератора и
аксессуаров.



Блок питания БПН
220/12-100Вт
РАПМ.436244.001 (для
ГТ-75)
(поставляется по
дополнительному заказу)

Для питания
генератора ГТ-75 от
сети 220 В, позволяет
подавать сигнал в
коммуникацию
мощностью до 75 Вт.



Телефоны головные
РЛПА.468627.001
(входит в базовый комплект
поставки)

Устройство для
прослушивания
звуковых сигналов
коммуникации.



Штырь заземления
РЛПА.305177.004 –
длина 1 м. (поставляется
по дополнительному заказу)

Для заземления
генератора.



Штырь заземления 45
см.
(ГТ-75 – входит в базовый
комплект,
ГТ-15 – поставляется по
дополнительному заказу)

Для заземления
генератора



Аккумулятор 5Н-
AA2000В (Никель-
металгидридный)
(входит в базовый комплект
поставки)

Для питания приемника
«ПТ-04» и «ПТ-02М».
Емкость 2 А/ч.



Аккумулятор AP 1.3-6
(поставляется по
дополнительному заказу)

Для питания
приемника «ПТ-04» и
«ПТ-02М». Емкость 1,3
А/ч.



Катушка с красным и
синим проводом 10 м
РЛПА.685442.004
(входит в базовый комплект
поставки генератора ГТ-75)

Для подключения
генератора к
коммуникации или
штырю заземления.

	<p>Кабель соединительный 5 м. - 2 шт. (входит в базовый комплект поставки генератора ГТ-15)</p>	<p>Для подключения генератора к коммуникации или штырю заземления.</p>
	<p>Батарейный отсек РАПМ.436244.003-01 (входит в базовый комплект поставки приемников ПТ-02М и ПТ-04)</p>	<p>Для возможности питания приемников «ПТ-02М» и «ПТ-04» от 6 элементов питания типа АА.</p>
	<p>Рамка передающая РП-02 РАПМ.468151.001 (входит в базовый комплект поставки генератора ГТ-75)</p>	<p>Для бесконтактной подачи рабочих сигналов генератора в исследуемую коммуникацию</p>
	<p>Блок питания БПН-13-12300 РАПМ.436244.002 (входит в базовый комплект поставки генераторов ГТ-75 и ГТ-15)</p>	<p>Предназначен для заряда аккумуляторов генератора «ГТ-75» и «ГТ-15». Питания от сети 220 В, с выставлением максимальной мощности генератора 20 Вт.</p>
	<p>Адаптер зарядный 12 В РАПМ.685614.010 (входит в базовый комплект поставки приемников ПТ-02М и ПТ-04)</p>	<p>Применяется для заряда аккумулятора приемника «ПТ-02М» и «ПТ-04».</p>

	<p>Кабель питания 12 В РАПМ.685613.001 (ГТ-75 – входит в базовый комплект, ГТ-15 – поставляется по дополнительному заказу)</p>	<p>Предназначен для питания генератора от автомобильного аккумулятора.</p>
	<p>Зажим типа «крокодил» (входит в базовый комплект поставки генераторов ГТ-75 и ГТ-15)</p>	<p>Применяются для подключения кабеля к коммуникации.</p>
	<p>Антенна передающая АП-01 РАПМ.464311.004 (входит в базовый комплект поставки генератора ГТ-15)</p>	<p>Для бесконтактной подачи рабочих сигналов генератора в исследуемую коммуникацию</p>
	<p>Сумка для аксессуаров генератора (входит в базовый комплект поставки генератора ГТ-15)</p>	<p>Предназначена для переноски аксессуаров.</p>